

# MONTAGEANLEITUNG

## TERRAM PATHMAT VERBINDUNGSSET, 2 METER

Mit dem PathMat-Verbindungsset ist eine saubere und sichere Verbindung zweier Rollen ganz einfach.

*Die EcoTrade Leipzig GmbH ist nicht für Sachmängel, entstanden durch einen fehlerhaften Einbau oder Missachtung der Einbauempfehlung, verantwortlich.*

### Inhalt

2 PathMat Verbindungsprofile aus Kunststoff, 2m  
26 Verbindungsschrauben mit Flansch ISO 7380-2  
M6 x 25 mm - Edelstahl V2A  
26 Sicherungsmuttern M6 DIN 985 - Edelstahl V2A  
26 Unterlegscheiben 6,6x18mm - Edelstahl V2A  
10 U-Pins, verzinkt, 400 x 160 x 400mm

## Anleitung

### 1. Schritt

Schneiden Sie die PathMat-Sandmatte auf die gewünschte Länge zu. Achten Sie dabei auf einen sauberen und möglichst rechtwinkligen Schnitt.

### 2. Schritt

Legen Sie die Profile entsprechend an dem Ende der Rolle an und achten Sie darauf, dass die Schraublöcher genau über einander liegen.

### 3. Schritt

Verschrauben Sie jetzt das Profil mit der Sandmatte. Stecken Sie dabei die Schraube von oben durch die Maschenstruktur der PathMat-Sandmatte und befestigen Sie dann diese auf der Unterseite mit der Unterlegscheibe und der Sicherungsmutter.

### 4. Schritt

Rollen Sie die PathMat-Sandmatte an gewünschter Stelle aus und fixieren Sie diese am Boden. Positionieren Sie die Pins, so dass mit einem U-Pin gleichzeitig zwei Rollen fixiert werden können.



As part of constant improvements and innovation EcoTrade Leipzig GmbH reserves the right to change these specifications without official notice.